Daiwa Black Widow BR A Freilaufrolle

Art-Nr.: D-10153-350 / Marke: Daiwa





Sonderangebot

ab 71,99 EUR / Stück

UVP des Herstellers ~~91,00 EUR / Stück~~ (Sie sparen 19,01 EUR)

Grundpreis: 71,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Produktinformation

Passend zur beliebten Rutenserie hält die Marke Black Widow nun auch bei den Freilaufrollen ihren Einzug. Durch den besonders fein einstellbaren Freilauf eignet sich diese Serie für ein breites Einsatzgebiet wie z.B. auf Karpfen, Aal, Zander und Barbe. Mit den Black Widow BR erhalten Sie gewohnte DAIWA Qualität nach japanischen Maßstäben zu einem hervorragendem Preis- Leistungs-Verhältnis.

3 Kugellager
Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
Aluminiumspule
Soft-Touch Kurbelknauf
Aluminiumkurbel
Longlife Bügelfeder

Modell Kugellager Schnurfassung Übersetzung Einzug

Gewicht

3500 3 220m/0.30mm 4.6:1 79cm 468g 4000 3 200m/0.35mm 4.6:1 79cm 459g 4500 3 270m/0.35mm 4.6:1 86cm 487g 5000 3 230m/0.40mm 4.6:1 86cm 478g

Daiwa Sicherheitshinweise Stationärrollen

files/pdf/daiwa_warnhinweise/Stationarrollen_Warnhinweis.pdf

Sicherheitshinweise

1. Diese Rolle ist ausschließlich zur anglerischen Nutzung bestimmt.

2. Halten Sie Ihre Finger stets von rotierenden Teilen fern - es kann ansonsten zu Verletzungen führen.

3. Niemals in die ablaufende, bzw. gespannte Schnur greifen - dies könnte zu Verletzungen führen.

4. Angelrollen Immer außer Reichweite von Babys und Kleinkindern lagern, um Unfälle bzw. Verletzungen zu verhindern.

5. Starke Stöße und Belastungen (z.B. Herabfallen auf den Boden) der Rolle können zu Fehlfunktionen oder starken Beschädigungen führen.

6. Beschädigte Rollen bzw. Rollen mit losen Teilen niemals normal zum Angeln verwenden. Dies kann zu unvorhersehbaren Verletzungen führen.

Bel Gebrauch beachten:

1. Achten Sie darauf, Ihre Bekleidung nicht durch Fett-und Öl aus der Rolle zu verunreinigen. Diese Öl-/Fettrückstände können evtl. nicht mehr entfernt werden.

2. Vor dem Wurf Immer kontrollieren, dass die Rolle richtig eingestellt ist (geöffneter Bügel bei Spinn rollen/ Freilaufhebel ausgelöst bei Baitcast-/ Multlrollen.). Ein Wurf ohne die nötigen Voreinstellungen kann zu schweren Verletzungen und Rutenbruch führen.

3. Im Falle eines Hängers der Montage niemals versuchen, den Hänger über die Rolle und Rute zu lösen. Dies kann speziell bei geflochtenen Schnüren zu Beschädigungen der Achse und der inneren Teile der Rolle führen. Anstelle dessen den Hänger immer direkt über die Schnur lösen. (Auf Schutz der Finger/Hand achten - Handtuch oder Handschuhe verwenden).

4. Beim Fischen mit Spinnrollen darf beim Wurf die Bremse nicht lose eingestellt sein - dies kann zu einem nach-rutschen der Bremse und der Schnur beim Wurfführen und somit zu Schnittwunden an den Fingern.

SafetyWarnings

1. Use our reels for fishlng purposes only.

2. Keep away your fingers from the parts that rotate at very high speed. lt can cause injury.

3. Do not touch the running line. This may cause injury.

4. Please keep reels away from children's reach, in order to avoid unexpected accident or injuries.

5. Strong shocks to reels, such as dropping, may result in breakage or malfunctlon.

6. Do not use reels with broken or loosened parts.

Thls may lead to unexpected lnjurles. Noticeon use

1. Please be careful not to dirty your clothes with the oil and grease from the reel.

2. When casting, please make sure the reel is properly setfor casting {Bail position in spinning reel and clutch position in conventional or bait casting reel). Casting without proper setting of the reel can cause lnjurles or rod breakage because fishing rig Is unable to cast out properly.

3. When the rig is snagged underwater on the bottom, avoid jerking the rod while attempting to release from the snag. lnstead pull the line dlrectly whlle gripplng the llne (Please cover your hand with glove or towel when you pull llne.J. Jerking the rod against snag In such cases can lead to breakage of both rod and reel.

4. (Drag equipped Spinnlng reel) When attempting long casts, make sure the drag is tightened properlyto prevent the drag slipping while casting. When the drag is sllpping during the casting procedure, the line can cause injuries to your finger.

mlse en garde de securite

1. Veuillez n'utillser votre moulinet que pour la peche.

2. Veuillez eloigner vos dolgts des parties soumlses II des vitesses de rotation importantes afin d'eviter les blessures.

3. Ne pas toucher une ligne en mouvement pendant l'action de peche afin d'eviter les blessures.

4. Veuillez tenir votre moulinet hors de portee des enfants afin d'eviter tout lnddent pouvant causer des blessures.

5. Un chocvlolent peut entralner un disfonctlonnemenr du moulinet ou lacasse.

6. Ne pas utlllser un moullnet incomplet ou defectueux afln d'eviter les blessures.

Notice d'emploi

1. Prenez garde de ne pas vous salir avec la graisse et l'huile du moulinet.

2. Avant le lancer veuillez vous assurer de la bonne mise en place du mouiinet. En cas de mauvalse flxation, ia canne et/ou la llgne peuvent se rompre au moment du lancer.

3. En cas d'accroc sur le fond veuillez ne pas tirer sur la canne ma is prendre la ligne en main en prenant soin de vous proteger la main avant de tlrer .Devlolentes tirees sur la canne peuvent aussl endommager un moulinet.

4. Avant tout lancer a l'alde d'un moullnet veulllez verlfier la bonne tension du frein. En cas de tension insuffisante la ligne peut glisser et engendrer de profondes entailles dans vos doigts.

Advertencias de seguridad:

1. Use nuestros carretes s6lo para pescar.

2. No ponga sus dedos en las partes rotatorias del carrete cuando este este en acci6n de pesca ya que podrfa causarle daiios

3. No toque el hilo mientras este pescando ya que podrfa causarle daiios.

4. Porfavor, mantenga el carrete lejos del alcance los niiios para evitar cualquler accldente o dafio.

5. Los golpes, fuertes sacudldas o cafdas pueden causar roturas o mal funclonamiento en los carretes.

6. No utilice el carrete sl este tiene plezas rotas o perdidas. Esto podrfa causar daiios.

Advertencias de uso:

1. Tenga cuidado de no mancharse la ropa con el acelte y grasa del carrete

2. Al lanzar compruebe que el carrete esta correctamente colocado para el lance (el aro ha de estarabiertoen la posici6ncorrecta para carretes de spinning y el pulsador de liberaci6n de bobina ha de estar accionado para carretes de casting). El lanzado sin la correcta colocaci6n del carrete podrfa causarledaiios o rotura en lacaiia.

3. Cuando el apareJo este enganchado bajo el agua en la base, evite las sacudidas al tratar de sacar la caiia de su enganche. En lugar de esto, tire de la lfnea dlrectamente (para ello p6ngase un guante o utlllce una toalla). Sacudlendo la catia contra su enganche puede llevar a la rotura de la misma o del carrete.

4. Al lanzar, el tap6n de freno debe estar correctamente a)ustado para prevenir que la bobina gire sobre sf misma. De otra manera la linea podrfa causar dailos en sus dedos.

A. Avvertenze

1. Awertenze circa la slcurezza

2. Usa i nostrl mullnelll esclusivamente per pescare

3. Non awiclnare le dita alle partl ehe ruotano ad alta velocIta, perche potresti ferirti.

4. Non toccare il filo mentre scorre, perche potresti tagliarti.

5. Tieni il mulinello fuori dalla portata dei bambini, ad evitare indidenti imprevedibili o ferite.

6. Gll urti violent!, come le cadute, possono causare rotture o malfunzionamentl del mulinello.

7. Non utlllzzare II mulinello con partl rotte o mancantl, perche cl

6. potrebbe causarti ferite. informazionl sull'uso

1. Presta attenzione a non sporcare i tuoi abiti con l'olio o il grasso del mulinello.

2. Prima di lanciare, verifIca ehe II mulinello sia preparato per questa operazione (archetto aperto per i modelli a bobina tissa o bobina sbloccata per i rotantl).

3. Qualora la montatura si incagllasse sott'acqua, evita di liberarla facendo leva con la canna. Awolgi invece la tua mano con un telo, o proteggila con un guanto, pol prendi il filo ed esercita una trazione in llnea retta. Se lnvece agiral con la canna, rischleral dl danneggiare II mulinello.

4. {Drag equlpped Spinning reels) Quando sl esegue un lancio a distanza con un mulinello dotato dl frizione, questa deve essere serrata completamente, ad evitare il suo slittamento durante l'azione di lancio, ehe potrebbe causare una ferlta alle tue dita.