Shimano Baitrunner D|DEU Freilaufrolle

Art-Nr.: SH-BTR4000D / Marke: Shimano





SHIMANO

ab 179,95 EUR / Stück

Grundpreis: 179,95 EUR / pro Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Produktinformation

Die weithin als “US Baitrunner” bekannte Baitrunner- Rolle mit Frontbremse hat weltweit viele Anhänger. Die neueste Generation heißt Baitrunner D, sie kombiniert ein modernes Design mit innovativer Technik. Ob Karpfen-, Hecht-, Waller- oder Meeresangler - sie alle werden diese Rollen zu schätzen wissen. Alle vier Modelle sind mit Gehäuse und Rotor aus XT-7 Graphit sowie einer goldfarbenen Spule aus kalt geschmiedetem Aluminium ausgestattet. Die Größen 6000 und 8000 wurden überarbeitet und bieten nun ein dem europäischen Markt angepasstes Modell mit einem handlicheren Kurbelknauf für den Einsatz in heimischen Gefilden.

Seit Neueinführung in 2011 lebt die Legende der USA Baitrunner weiter
Konkurrenzlose aktuellste und robuste Technik gepaart mit zeitlosem Design
Verschiedene Größen für unterschiedliche Einsatzzwecke
Zusätzlich Größen 6000 und 8000 mit handlicherem Kurbelknauf (EU-Modelle)
Spule aus kalt geschmiedetem Aluminium mit AR-C Spulendesign
Geeignet auch für das Wels- und Salzwasserangeln

Modell : Baitrunner 4000 D
Gewicht : 385 g
Kugellager : 3 S-ARB
Zusatzspule -
Walzenlager : 1
Schnurfassung mm/m :0,25-260 / 0,30-180 / 0,40-160
Übersetzung : 4.8:1

Modell : Shimano Baitrunner D 6000 EU
Gewicht : 550g
Kugellager : 3 S A-RB
Walzenlager : 1
Schnurfassung mm/m :0,30-270 / 0,35-240 / 0,40-140 / 0,45-110
Zusatzspule : -
Übersetzung : 4,8:1
Schnureinzug : 89 cm

Modell : Baitrunner 8000 D mit ovalen Knauf
Gewicht : 615 g
Kugellager : 3 S-ARB
Walzenlager : 1
Zusatzspule -
Schnurfassung mm/m :0.40mm/230m
Übersetzung : 4.8:1

Modell : Shimano Baitrunner D 8000 EU
Gewicht : 600g
Kugellager : 3 S A-RB
Walzenlager : 1
Schnurfassung mm/m :0,35-340 / 0,40-230 / 0,45-180
Zusatzspule : -
Übersetzung : 4,8:1
Schnureinzug : 91 cm

Produktinformation

Modell : Baitrunner 12000 D mit ovalen Knauf
Gewicht : 850 g
Kugellager : 3 S-ARB
Walzenlager : 1
Zusatzspule -
Schnurfassung mm/m :0,35-500 / 0,40-320 / 0,45-240
Übersetzung : 4.5:1

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.