Shimano TLD Multirolle

Art-Nr.: SH-TLD15 / Marke: Shimano



Sonderangebot

ab 159,99 EUR / Stück

Unser alter Preis ~~167,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 7,96 EUR)

Grundpreis: 159,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. inkl. Versand

Die leichten, kompakten TLD Multirollen mit Schiebebremse für kinderleichte Bremseinstellung sind schon seit langem weltweit im Einsatz. Es gibt kaum einen Meeresfisch, der nicht schon mit dieser ausgezeichnet funktionierenden TLD Multirolle gefangen wurde.

Modell :Shimano TLD 15
Gewicht :527g
Kugellager :4 ARB
Schnurfassung mm/m : 20lb/410m
Übersetzung : 4,0:1

Produktinformation

Modell :Shimano TLD 20
Gewicht :670g
Kugellager :4 ARB
Schnurfassung mm/m : 30lb/410m

Modell :Shimano TLD 25
Gewicht :695g
Kugellager :4 ARB
Schnurfassung mm/m : 30lb/550m
Übersetzung : 3,6:1
Übersetzung : 3,6:1

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.