Shimano Catana FE Frontbremsrolle

Art-Nr.: SH-CAT1000FE / Marke: Shimano





ab 53,95 EUR / Stück

Grundpreis: 53,95 EUR / pro Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Produktinformation

Die Catana FE repräsentiert die aktuellste Entwicklungsstufe eines echten Shimano Klassikers. Sie bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und findet für nahezu jeden Einsatz im Süßwasser Verwendung.

• Erschwingliche Spinnrolle im modernen Design
• Aluminium Spule im AR-C-Design für eine präzise und geschmeidige Wurf-Performance

• Leichter XT-7 G Free Body für verbesserte Balance
• 3+1 hochwertige SHIMANO Stainless Steel Kugellager
• Varispeed II Schnurverlegung für eine optimierte Schnurführung

Zur Erklärung der Artikel-Nr.: HG = High Gear · C=Kompaktes Gehäuse

Modell Gewicht Kugellager Schnurfassung Zusatzspule Übersetzung Einzug

Bremskraft

CAT1000FE 230g 3+1 0,18mm-170m - 5,0:1 66cm 3Kg CAT2500FE 260g 3+1 0,25mm-160m - 5,0:1 73cm 4Kg CAT2500HGFE 260g 3+1 0,25mm-160m - 6,2:1 91cm 4Kg CATC3000FE 260g 3+1 0,25mm-210m - 5,0:1 73cm 8,5Kg CATC3000HGFE 260g 3+1 0,25mm-210m - 6,2:1 91cm 8,5Kg CAT4000FE 320g 3+1 0,30mm-180m - 5,2:1 83cm 8,5Kg CAT4000HGFE 320g 3+1 0,30mm-180m - 5,8:1 93cm 8,5Kg

Shimano Catana FE

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

  - Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
  - Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.

Produktinformation

- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.