Shimano Socorro SW Stationärrolle

Art-Nr.: SH-SOC5000SW / Marke: Shimano



SHIMANO

ab 129,95 EUR / Stück

Grundpreis: 129,95 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand









Produktinformation

Die neue Shimano Socorro SW Salzwasserrollen-Serie richtet sich vor allem an den kostenbewussten Angler der keine Kompromisse an Qualität und Zuverlässigkeit eingehen will. Durch ihre 4 verschiedenen Größen deckt sie nahezu alle Bereiche beim Salzwasserangeln ab. Ausgestattet mit einer wasserdichte Cross Carbon Bremse, Hagane Getriebe, X-Ship, AR-C kalt geschmiedete Aluminium-Spule, 4 Shielded-A-RB Kugellager + 1RB.

Die Shimano Socorro SW 5000 ist perfekt für das leichte Salzwasserangeln auf Dorsch, Seebarsch, Makrelen und andere Salzwasserfische geeignet.

Modell Schnurfassung Kugellager Übersetzung Gewicht Einzug Bremskraft SOC5000SW 0,37mm/150m 4 S A-RB + 1 4,6:1 440g 78cm 10 Kg SOC6000SW 0,37mm/190m 4 S A-RB + 1 4,6:1 445g 83cm 10 Kg SOC8000SW 0,40mm/230m 4 S A-RB + 1 4,9:1 640g 94cm 12 Kg SOC10000SW 0,40mm/300m 4 S A-RB + 1 4,9:1 665g 102cm 12 Kg

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.