Balzer Flash Tip Light

Art-Nr.: BA-11975003 / Marke: Balzer



BALZER Qualität seit 1949.

ab 6,99 EUR / Stück

Grundpreis: 6,99 EUR / pro Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand









Produktinformation

Das Flash Tip Light wird kinderleicht an der Rutenspitze montiert. Bei einem Biss blinkt das Tip Light in intensivem rotem oder grünem Licht. Wenn der Fisch nicht mehr akut beißt, leuchtet das Licht noch einige Sekunden in blau nach, was die Orientierung beim Einsatz von mehr als einer Rute enorm erleichtert. Schnappt der Fisch sich den Köder erneut, fängt das Flash Tip Light wieder an zu blinken. Wird mit 2 Adaptern geliefert, deshalb für feine und starke Spitzen gleichermaßen geeignet. Lieferung inklusive Batterie (CR 1225 3V).

Funktion siehe Bilder:

Beim Biss blinkt die LED grün bzw. rot, je nach Variante.

Blaue Nachleuchtfunktion nach dem Biss.

WEEE-Reg.-Nr DE 27091110

Balzer Sicherheitshinweise

"D: Fischereiausrüstung darf nur zum Angeln eingesetzt werden. Nur mit Vorsicht zu verwenden, nicht verschlucken (Erstickungsgefahr). Kleinteile, scharfe Kanten oder scharfe Haken: Verletzungsgefahr. Von Kindern fernhalten und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
E: Fishing equipment may only be used for fishing. Use with caution, do not swallow (risk of suffocation). Small parts, sharp edges or sharp hooks (risk of injury): keep away from children and store out of the reach of children.
F: Le matériel de pêche ne peut être utilisé que pour la pêche. A utiliser avec prudence, ne pas avaler (risque d'étouffement). Petites pièces, arêtes vives ou crochets pointus (risque de blessure) : tenir hors de portée des enfants et conserver hors de portée des enfants.
NL: Visuitrusting mag alleen gebruikt worden om te vissen. Voorzichtig gebruiken, niet doorslikken (verstikkingsgevaar). Kleine onderdelen, scherpe randen of scherpe haken (risico op letsel): buiten het bereik van kinderen en kinderen houden.
HU: Horgászfelszerelés csak horgászathoz használható. Óvatosan használja, ne nyelje le (fulladásveszély). Kis részek, éles szélek vagy éles horgok (sérülésveszély): tartsa távol a gyermekektől és tartsa távol a gyermekektől.
DK: Fiskeudstyr må kun bruges til fiskeri. Brug med forsigtighed, må ikke sluges (fare for kvælning). Små dele, skarpe kanter eller skarpe kroge (fare for kvæstelser): Holdes væk fra børn og utilgængeligt for børn."