Produktinformation

Shimano Ultegra 5500 XSD

Art-Nr.: ULT5500XSD / GTIN: 0022255210355 / Marke: Shimano



Sonderangebot

139,99 EUR / Stück

UVP des Herstellers ~~194,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 54,96 EUR)

Grundpreis: 139,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit ca. 2-7 Tage

Ein weiteres Highlight aus dem Hause Shimano ist die neue Ultegra 5500 XSD. Das Design der neuen Ultegra XS-D wird Aufmerksamkeit erregen. Zudem ist die Rolle mit einer zusätzlichen Spule und zwei Line Reducer (2 x Größe 3500) ausgestattet. Dies bietet die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Schnüren bzw. Schnurfassungen zu fischen. Ausstattungsmerkmale wie Instant Drag, X-Ship, Slow Oscillation, Aero Wrap II zeichnen diese innovative Rolle aus.

Technische Daten:

X-Ship
1 S-ARB + 3 S SUS & 1 RB Kugellager
Dyna-Balance
Super Stopper II

Produktinformation

Aero Wrap II
Floating Shaft II
Parallel Body
Hypergear
Gehäusematerial XT-7 Graphit
Slow Oscillation
Zwei-Geschwindigkeits-Spulenhubsystem
Instant Drag
AR-C Spulendesign
Zusatzspule 1
Gewicht 500g
Einzug 105cm
Bremskraft 15 Kg
Übersetzung 5,3 : 1
Schnurfassung: 0.30mm-390m/0.35mm-290m/0.40mm-210m

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.

Produktinformation

- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.