Shimano Catana RC Heckbremsrolle

Art-Nr.: SH-CAT1000RC / Marke: Shimano



ab 55,95 EUR / Stück

Grundpreis: 55,95 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Die Catana RC ist eine Stationärrolle mit Heckbremsensystem. Die Rolle ist die perfekte Wahl für Angler, die eine Rolle im niedrigeren Preissegment suchen, aber dennoch eine geschmeidig laufende Rolle nicht verzichten möchten. Die Catana RC ist für das Süßwasserfischen geeignet, vor allem für Bolognese-, Forellen- und alle Arten des Spinnfischens auf Barsch, Hecht und Zander. Außerdem hat die sanft laufende Heckbremse genug Kraft, um stark kämpfende Karpfen zu bewältigen. Die Kombination aus attraktivem Preis, Shimano-Qualität und modernem Design machen die Catana RC zu einem guten Begleiter für Einsteiger und erfahrene Angler.

- Interessante Heckbremsenrolle, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Angler überzeugt
- Einsatzbereich: Süßwasser – Bolognese-Angeln, Forellenangeln und Spinnfischen auf Barsch, Hecht oder Zander
- Technisch ausgereift, nimmt sie es auch mit größeren Fischen auf
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Produktinformation

Zur Erklärung der Artikel-Nr.: S = Shallow Spule (flach) Modell Gewicht Kugellager Zusatzspule Schnurfassung Übersetzung Einzug Bremskraft CAT1000RC 270g 2+1 1 aus XT-7 0,18mm-170m 5,2:1 69cm 4Kg CAT2500RC 300g 2+1 1 aus XT-7 0,20mm-240m 5,2:1 76cm 4Kg CAT3000SRC 300g 2+1 1 aus XT-7 0,18mm-240m 5,2:1 76cm 4Kg CAT4000RC 370g 2+1 1 aus XT-7 0,30mm-180m 5,1:1 82cm 7Kg

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.