Shimano Speedmaster LD II 2-Speed Multirolle

Art-Nr.: SH-SPM12II / Marke: Shimano











Sonderangebot

ab 199,99 EUR / Stück

UVP des Herstellers ~~239,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 39,96 EUR)

Grundpreis: 199,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. inkl. Versand

Produktinformation



Die 19SPEEDMASTER LD erweitert das Shimano Sortiment an Multirollen mit Lever Drag. Die Speedmaster LDII ist eine sehr vielseitige Rolle. Aufgrund der kompakten Größe kann sie für viele verschiedene Rutentypen und Angeltechniken wie Trolling, Stand-Up Fishing, Grundfischen und sogar zum Werfen von Kunstködern verwendet werden. Das Zwei-Gang-Getriebe dieser Multirolle ist sehr hilfreich und vielseitig einsetzbar. Wenn der Köder schnell eingeholt werden muss, ist die Übersetzung von 5,7:1 mit einem Schnureinzug von 107 cm pro Kurbelumdrehung bestens geeignet. Im Drill mit einem kampfstarken Fisch, wenn man viel Kraft beim Kurbeln benötigt, ist die niedrigere und kraftvoller Übersetzung von 3,1:1 die richtige Wahl.

Rechtshand-Modelle

Modell Gewicht Übersetzung Schnurfassung Einzug Kugellager Bremskraft SPM8II 525g 6.2:1/4.1:1 15lb/256m 97cm 4 9Kg SPM10II 535g 6,2:1/4,1:1 20lb/247m 97cm 4 9Kg SPM12II 730g 5,7:1/3,1:1 20lb/350m 107/58cm 4 18 Kg SPM16II 750g 5,7:1/3,1:1 20lb/440m 107/58cm 4 18 Kg SPM20II 980g 5,2:1/2,3:1 0,30mm/470m 131/58cm 4 20 Kg SPM25II 1025g 5,2:1/2,3:1 0,30mm/550m 131/58cm 4 20 Kg

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.

Produktinformation

- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.