Shimano Exsence Silent Assassin AR-C 160F 16cm 32g

Art-Nr.: SH-59VXM160S00 / Marke: Shimano



ab 29,95 EUR / Stück

Grundpreis: 29,95 EUR / pro Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand









Produktinformation

Der Silent Assassin ist ein super fängiger Wobbler, der zum Angeln vom Ufer auf Wolfsbarsch, Meerforelle und andere Salzwasser-Räuber entwickelt wurde. Darüber hinaus eignet er sich auch hervorragend um den heimischen Süßwasser-Räubern wie Hecht, Zander und Rapfen nachzustellen! Der Silent Assassin übertrifft die Konkurrenz durch ein spezielles AR-C Weitwurf-System. Diese Technologie ermöglicht große Wurfweiten ! Dadurch lassen sich auch Zielfische anwerfen, die weit vom Ufer entfernt sind. Zudem erzielt man dank der AR-C Technologie selbst bei Gegenwind gute Wurfweiten. Schon beim monotonen Einkurbeln ist er sehr effektiv. Sein volles Potential entfaltet er jedoch beim Jerken! Ausgestattet mit drei super scharfen Drillingen, liegt seine Lauftiefe bei 80cm bis 100 cm.

Länge 16cm

Gewicht 32g

Verhalten: schwimmend

für Süß- und Salzwasser

Lauftiefe: 80cm bis 100cm

Shimano Sicherheitshinweis Kunstköder

Bei der Verwendung von SHIMANO Ködern ist die Sicherheit von grundlegender Bedeutung, um sowohl die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitshinweise

• Angelhaken sind scharf und können bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungen verursachen. Decken Sie die Haken beim Transport von Ködern immer ab und lassen Sie sie nicht frei liegen. Verwenden Sie einen Hakenschutz oder Korken, um versehentliche Verletzungen zu verhindern.

• Sichern Sie Ihren Köder: Die richtige Befestigung des Köders am Haken ist wichtig, um zu verhindern, dass er während der Benutzung abfällt. Überprüfen Sie Ihren Köder regelmäßig auf Verschleiß und ersetzen Sie ihn, wenn er beschädigt ist oder seine Wirksamkeit verliert.

4. Produkt Shimano Köder

Bei der Verwendung von SHIMANO-Ködern ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Scharfe Haken: Seien Sie bei der Verwendung von Ködern mit scharfen Haken vorsichtig. Decken Sie die Haken beim Transport des Köders immer ab oder entfernen Sie sie, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie einen Hakenschutz oder Korken, um Verletzungen bei der Handhabung zu vermeiden.

- Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
- Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

Produktinformation

- **Hinweise zur sicheren Nutzung**

- Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie mit einem Fisch kämpfen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.
- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.