Balzer Elektropose Feststell-Pose

Art-Nr.: BA-15256004 / Marke: Balzer







BALZER
Qualität seit 1949.

ab 9,79 EUR / Stück

Grundpreis: 9,79 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Produktinformation

Unsere neueste Generation batteriebetriebener Posen zum Nachtangeln. Der Vorteil gegenüber Knicklichtposen liegt klar auf der Hand: Sie schalten die Batterie bei Angelbeginn ein und anschließend wieder aus, während ein Knicklicht nach dem angeln i.d.R. in den Müll wandert, obwohl es noch leuchtet. Und das bei einer Batterie-Betriebsdauer von etwa 45 Stunden!
Die Posenkörper bestehen aus Holz, die Antennen und Posenfüße aus bruchsicherem Glasfaserverbund (bis auf Aalpose mit Innenlauf).
Die Multicolorantennen leuchten sehr hell und sind auch auf weite Distanz gut zu sehen. Weiterer Vorteil: Die Antennen sind sehr schlank, der Fisch spürt beim Biss so gut wie keinen Widerstand. Betrieb mit 1x Stabbatterie CR 425 / 3V, nicht im Lieferumfang enthalten.

Feststell-Pose

Länge 26cm, Tragkraft 4g
Länge 27cm, Tragkraft 6g
Länge 28,5cm, Tragkraft 8g
Länge 31cm, Tragkraft 10g

WEEE-Reg.-Nr DE 27091110

Balzer Sicherheitshinweise

"D: Fischereiausrüstung darf nur zum Angeln eingesetzt werden. Nur mit Vorsicht zu verwenden, nicht verschlucken (Erstickungsgefahr). Kleinteile, scharfe Kanten oder scharfe Haken: Verletzungsgefahr. Von Kindern fernhalten und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
E: Fishing equipment may only be used for fishing. Use with caution, do not swallow (risk of suffocation). Small parts, sharp edges or sharp hooks (risk of injury): keep away from children and store out of the reach of children.
F: Le matériel de pêche ne peut être utilisé que pour la pêche. A utiliser avec prudence, ne pas avaler (risque d'étouffement). Petites pièces, arêtes vives ou crochets pointus (risque de blessure) : tenir hors de portée des enfants et conserver hors de portée des enfants.
NL: Visuitrusting mag alleen gebruikt worden om te vissen. Voorzichtig gebruiken, niet doorslikken (verstikkingsgevaar). Kleine onderdelen, scherpe randen of scherpe haken (risico op letsel): buiten het bereik van kinderen en kinderen houden.
HU: Horgászfelszerelés csak horgászathoz használható. Óvatosan használja, ne nyelje le (fulladásveszély). Kis részek, éles szélek vagy éles horgok (sérülésveszély): tartsa távol a gyermekektől és tartsa távol a gyermekektől.
DK: Fiskeudstyr må kun bruges til fiskeri. Brug med forsigtighed, må ikke sluges (fare for kvælning). Små dele, skarpe kanter eller skarpe kroge (fare for kvæstelser): Holdes væk fra børn og utilgængeligt for børn."