Produktinformation

Shimano Soare BB A C2000SS PG

Art-Nr.: SOABBC2000SSPGA / GTIN: 0022255275057 / Marke: Shimano









Sonderangebot

174,99 EUR / Stück

Unser alter Preis ~~229,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 54,96 EUR)

Grundpreis: 174,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. inkl. Versand

Aktuell ist kein Liefertermin bekannt

Produktinformation

Die SOARE BB hat in Japan bereits eine große Fangemeinde. Ursprünglich für das Trout Area Fishing entwickelt, eignet sie sich auch hervorragend zum Street Fishing oder das Light Rock Fishing, wo sehr feine Schnüre verwendet werden und die Balance von größter Bedeutung ist.
Als Trout Area Angler, der mit ultraleichten Ködern, leichten Ruten und sehr feiner Geflochtener fischt, wird man die Eigenschaften der SOARE BB sicherlich zu schätzen wissen, denn dafür wurde sie ursprünglich entwickelt. Doch auch für Fans von Finesse-Methoden, Street Fishing oder sogar Light Rock Fishing, sollte
die SOARE BB von Interesse sein. Die kompakte 2000er Rollengröße und das geringe Gewicht von nur 185g sorgen für eine perfekte Balance mit leichtesten Ruten und die langsame Übersetzung von 4.6:1 (62cm Schnureinzug) ermöglicht eine präzise Kontrolle über eine Vielzahl von kleinen Ködern.

Modell Übersetzung Schnurfassung Einzug Bremskraft Gewicht SOABBC2000SSPGA 4,6:1 0.12mm-155m 62cm 3Kg 185g

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.