Produktinformation

Shimano SLX 151A Linkshand

Art-Nr.: SLX151A / GTIN: 0022255274876 / Marke: Shimano



121,95 EUR / Stück

Grundpreis: 121,95 EUR / pro Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit ca. 2-7 Tage

Die SLX ist eine Performance starke Baitcaster, die solide Leistung mit einem bemerkenswert fairen Preis verbindet. In bewährter Shimano Qualität überzeugt diese Rolle nicht nur mit Leistung und Zuverlässigkeit, sondern auch im Preis. Die SLX ist eine äußerst gute Wahl für Baitcasting Anfänger. Die Rolle eignet sich ebenso für den Umstieg von Spinnrolle auf die schnellere, kompaktere und leichtere Baitcaster. Das unverwechselbare, kompakte HAGANE Gehäuse, das auch für unerfahrene Angler einfach zu handhaben und zu bedienen ist, beherbergt viele der bewährten und zuverlässigen Technologien, die man ebenso in den hochpreisigen Modellen findet. Im günstigeren Preissegment muss man oft Kompromisse bei der Qualität eingehen. Das gilt allerdings nicht für die SLX. Diese Baitcaster setzt neue Maßstäbe im günstigeren Preissegment. Zudem verfügt sie über ein leichtes und leistungsfähiges HAGANE Gehäuse, das auch unter Belastung äußerst effektiv arbeitet. Die aktivierbaren Pins von Shimano´s bewährter VBS Spulenbremse ermöglichen perfekte Einstellungen, je nach Stil und Vorliebe. Um auch minimale Vibrationen beim Werfen auszuschließen, gehört die hochwertige S3D Spool Technologie ebenfalls zur Standardausstattung Die etwas längere Kurbel wird schon ab dem ersten Drill durch die verbesserten Krafteigenschaften

überzeugen.

Zur Erklärung der Artikel-Nr.: 1=Linkshand

Modell Gewicht Übersetzung Schnurfassung Kugellager Einzug Bremskraft SLX 151 A 195g 6,31 150m / 0.25mm 3+1 63cm 5,5Kg

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.