Produktinformation

Shimano Baitrunner X-Aero 4000 FB

Art-Nr.: BTRXAR4000FB / GTIN: 0022255267908 / Marke: Shimano









SHIMANO

Sonderangebot

142,99 EUR / Stück

Unser alter Preis ~~179,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 36,96 EUR)

Grundpreis: 142,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. inkl. Versand

Aktuell ist kein Liefertermin bekannt

Produktinformation

Die Baitrunner X-Aero 4000 ist Shimano’s premium Modell in Sachen kompakter Baitrunner und wurde für ambitionierte Feederangler und Spezialisten gebaut, die Wert auf einen Freilauf legen.
Die Baitrunner X-Aero 4000 hat viele Anhänger. Kein Wunder. Denn wenn man nach einer Rolle fürs leichte Karpfenangeln und Specimen-Fishing sucht, ist die Baitrunner X-Aero 4000 die perfekte Wahl. Das legendäre und leicht zu bedienende Shimano Freilauf-System bietet einen enormen Vorteil, besonders wenn man auf Karpfen und Barben ansitzt, wo die Bisse oft aus dem Nichts kommen und die Fische im ersten Run sehr schnell sehr viel Schnur abziehen. Wenn der Freilauf aktiviert ist, wird die Schnur mit minimaler Reibung freigegeben, so dass die Fische keinen Widerstand spüren – bis zu dem Moment, in dem man die Rute in die Hand nimmt und den Freilauf durch Ankurbeln deaktiviert, so dass direkt die Frontbremse anspringt und der Drill beginnen kann.

Obwohl die Baitrunner X-Aero 4000 relativ kompakt ausfällt, bietet sie ein Maximum an Power. Über all die Jahre wurden unglaublich große Specimen-Fische mit ihr gebändigt. Das X-Ship Getriebe läuft auch unter maximaler Belastung unfassbar weich. In Zusammenarbeit mit der 1:4,8er Übersetzung und den S A-RB Kugellagern produziert das Getriebe beim Herankurbeln schwerer Lasten eine beeindruckende Power. Die große AR-C Spule sorgt für eine grandiose Wurfperformance und kann problemlos auch mit dicken Monofilen bespult werden, eignet sich aber auch ideal für den Einsatz mit dünnen Geflochtenen.

Modell Kugellager Schnurfassung mono Übersetzung Bremskraft Einzug Zusatzspule Gewicht BTRXAR4000FB 4+1 Walzenlager 0,30mm/180m 4,8:1 8Kg 86cm 1 x Aluminium 420g

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.

Produktinformation

- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.