Produktinformation

Shimano Speedmaster 14000 XSD

Art-Nr.: SPM14000XSD / GTIN: 8717009881975 / Marke: Shimano









Sonderangebot

159,99 EUR / Stück

UVP des Herstellers ~~179,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 19,96 EUR)

Grundpreis: 159,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit ca. 2-7 Tage

Produktinformation

Die SPEEDMASTER XSD ist eine atemberaubende Long-Range Big-Pit Rolle, die ein bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Der auffällige silberne Body und die blaue Spule passen perfekt zu allen SHIMANO Brandungsruten.
Wer eine großartige Kombination aus Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität und Performance zu schätzen weiß, der sollte sich die SPEEDMASTER XSD ganz genau anschauen. Ausgestattet mit SHIMANO´s führender Long-Range Technologie, bietet die SPEEDMASTER jede Menge Performance zu einem relativ kleinen Preis. Eine Rolle mit bewährter Weitwurf-Performance, die es ermöglicht, Montagen weiter als je zuvor auf Distanz zu bringen. Mit einem beeindruckend schnellen Schnureinzug und einem leistungsstarken, effizienten Getriebe bietet die SPEEDMASTER XSD in Kombination mit allen SHIMANO Brandungsruten eine außergewöhnlich gute Leistung.

- Hagane
- Hagane Gear
- Riged Cast
- Silent Drive
- Hi-Speed Drag
- X-Ship
- G Free Body
- Parallel Body
- Super Slow Oacillation 5+ Aero Wrap
- Kugellager 3+1

Modell Schnurfassung Einzug Übersetzung Zusatzspule Gewicht Bremskraft 14000 XSD 0/35mm-550m/0/40mm-400m 103cm 4,3:1 1 590g 20Kg

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.

Produktinformation

- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.