Produktinformation

Shimano Speedmaster Surf H Hybrid CXH 4,25m 200g 3tlg Low Rider

Art-Nr.: SMSFH425CXHL / GTIN: 8717009863506 / Marke: Shimano





Sonderangebot

189,99 EUR / Stück

UVP des Herstellers ~~225,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 35,96 EUR)

Grundpreis: 189,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand und 12,00 EUR Sperrgutzuschlag

Aktuell ist kein Liefertermin bekannt

Produktinformation

Die Speedmaster Surf ist eine Brandungsrute im mittleren Preissegment. Dank eines High Modulus Full Carbon Blank mit Fast Action und qualitativ hochwertigen Komponenten überzeugt sie durch eine kraftvolle Wurfperformance.
Im mittleren Preissegment angesiedelt, bietet die Speedmaster Surf Rutenserie eine Vielzahl von Modelloptionen, die alle Einsatzbereiche abdecken. Die Ruten überzeugen durch eine kraftvolle Wurfleistung und bieten eine fantastische Kombination aus exzellenter Performance, Variabilität und Wertigkeit.
Diese Rutenserie wurde mit einer extra schnellen Spitzenaktion entwickelt und ermöglicht es den Blank kraftvoll aufzuladen, wenn zusätzliche Wurfweite benötigt wird. Sie ist aber dennoch sensibel genug, um Bisse von kleineren Fischen zuverlässig anzuzeigen, wenn leichtere Schnüre verwendet werden.Die extreme Wurfkraft der Speedmaster wird durch den High Modulus Carbon Blank in Kombination mit der Diaflash Konstruktion im unteren Teil der Rute erreicht. Ihre Sensibilität erhält die Rute von den Hybrid Tip Rutenspitzen, mit denen alle Modelle ausgestattet sind, mit Ausnahme der 425T, die eine stärkere Hollow Tip Spitze besitzt. Die Hybrid Tip Spitzen besitzen ein nahtlos eingespleißtes Segment aus Vollmaterial, durch dass vorsichtige Bisse von kleineren Fischen besser angezeigt werden.
Der optisch ansprechende blaue Blank ist mit Fuji Fazlite K-Type Ringen aus Edelstahl oder Fuji Lowrider Ringen ausgestattet (je nach Modell). Diese sind korrosionsbeständig, leicht und leise. Alle Rutenringe sind auch für den Einsatz mit geflochtener Schnur geeignet. Zur Verwendung großer Big Pit Rollen ist ein Fuji DPS Rollenhalter verbaut, der perfekt auf dem Blank sitzt und so positioniert ist, dass beim Werfen eine maximale Hebelwirkung mit der unteren Hand erzielt werden kann.

Beringung: Fuji Low Rider Concept "O"

Blank: High Modulus Full Carbon + Diaflash
Rollenhalter: Fuji DPS

Ringe: 8

Länge 4,25m
Transportlänge 1,46m
Teile 3
Wurfgewicht 200g

*Sperrgutzuschlag von 12,-€

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.

Produktinformation

• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.