Shimano Twin Power SW-C Stationärrolle

Art-Nr.: SH-TPSW4000XGC / Marke: Shimano









Sonderangebot

ab 429,99 EUR / Stück

UVP des Herstellers ~~459,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 29,96 EUR)

Grundpreis: 429,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. inkl. Versand

Produktinformation

Die Twin Power SW ist ein Kraftpaket unter den Salzwasser Stationärrollen. Ausgestattet mit innovativen Technologien, die nur noch von der Stella SW übertroffen werden, nimmt es dieses High-End Kraftpaket mit den kampfstärksten Fischen auf und bietet auch in den anspruchsvollsten Situationen eine fehlerfreie Performance.
Die Twin Power SW macht keine Kompromisse. Sie ist die Art von Rolle, der man sofort vertraut und die über eine immense Kraft sowie ein hohes Drehmoment verfügt. Auch in Extremsituationen kann man sich ausnahmslos auf sie verlassen. Aber die Twin Power SW hat mehr zu bieten als nur Leistung und Kraft allein. Ihre Laufruhe ist beeindruckend und man fragt sich, woher die unbendige Power eigentlich herkommt. In Verbindung mit den richtigen Ruten sorgt ihre Leichtigkeit für eine hervorragende Balance, die das Jiggen oder das Spinnfischen auf große Entfernungen effektiver und ermüdungsfreier macht. Mit dieser Rolle kann man problemlos den ganzen Tag fischen und im Drill kann man ihr zu 100 Prozent vertrauen.
Die Twin Power SW kombiniert 30 Jahre Big Game Erfahrung mit Shimano´s konkurrenzloser Ingenieurskunst. HAGANE Gear, X-SHIP und Infinity Drive ergänzen sich harmonisch im HAGANE Body und sorgen für die nötige Power. Die X-Tough Drag und die Heat Sink Spool Technologie sorgen für eine absolut zuverlässige Bremsperformance auch beim Drill mit kampfstarken Fischen. X-Shield und X-Protect sorgen dafür, dass kein Wasser in Rolle, Schnurlaufröllchen und Rücklaufsperre gelangt. Entwickelt mit Shimano`s einzigartigem Ingenieurwesen ist die Twin Power SW wirklich allen Situationen gewachsen.

Modell Übersetzung Kugellager Schnurfassung mono mm/m Einzug Bremskraft Gewicht TPSW4000XGC 6,2:1 10+1 0.30-180, 0.35-130 101cm 11Kg 350g TPSW5000HGC 5,7:1 10+1 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 97cm 13Kg 415g TPSW5000XG 6,2:1 10+1 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 105cm 13Kg 415g TPSW6000PGC-5SF41M061 4,6:1 10+1 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 83cm 13Kg 420g TPSW8000PGC 4,9:1 10+1 0.37-275 94cm 25Kg 615g

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

Produktinformation

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.