Shimano Lure Exsence Silent Assassin 80S FB 8cm 12g

Art-Nr.: SH-59VXM280W01 / Marke: Shimano









ab 19,95 EUR / Stück

Grundpreis: 19,95 EUR / pro Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Produktinformation

Wer auf der Suche nach einem kleinen, flachlaufenden und extrem fängigen Wolfsbarsch-Wobbler ist, für den ist der EXSENCE Silent Assassin 80F/S FLASH BOOST genau die richtige Wahl. Die kleine Größe von 80mm ist immer dann unschlagbar, wenn Raubfi sche kleine Beute nahe der Oberfl äche jagen. Die permanenten Lichtreflexionen der FLASH BOOST Technologie hauchen ihm bei der Köderführung Leben ein, selbst wenn er bei einem Spinn-Stop stillsteht. Dabei verleiht ihm das naturgetreue, holografische 3D-Schuppenmuster der SCALE BOOST Technologie zusätzlich noch das gewisse Etwas. Obwohl er mit 80mm relativ klein ist, lässt er sich jedoch dank exklusiver Jet Boost Technologie extrem weit auswerfen. Mit konstanter Geschwindigkeit eingekurbelt hat der Silent Assassin 80F/S FLASH BOOST eine Tight-Rolling Action, wohingegen er beim Twitchen aggressiv ausbricht.

Länge 8cm

Gewicht 12g

Verhalten: sinkend

Lauftiefe:bis 80cm

Shimano Sicherheitshinweis Kunstköder

Bei der Verwendung von SHIMANO Ködern ist die Sicherheit von grundlegender Bedeutung, um sowohl die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitshinweise

• Angelhaken sind scharf und können bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungen verursachen. Decken Sie die Haken beim Transport von Ködern immer ab und lassen Sie sie nicht frei liegen. Verwenden Sie einen Hakenschutz oder Korken, um versehentliche Verletzungen zu verhindern.

• Sichern Sie Ihren Köder: Die richtige Befestigung des Köders am Haken ist wichtig, um zu verhindern, dass er während der Benutzung abfällt. Überprüfen Sie Ihren Köder regelmäßig auf Verschleiß und ersetzen Sie ihn, wenn er beschädigt ist oder seine Wirksamkeit verliert.

4. Produkt Shimano Köder

Bei der Verwendung von SHIMANO-Ködern ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Scharfe Haken: Seien Sie bei der Verwendung von Ködern mit scharfen Haken vorsichtig. Decken Sie die Haken beim Transport des Köders immer ab oder entfernen Sie sie, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie einen Hakenschutz oder Korken, um Verletzungen bei der Handhabung zu vermeiden.

- Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
- Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

Produktinformation

- **Hinweise zur sicheren Nutzung**

- Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie mit einem Fisch kämpfen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.
- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.