Rapala Crushcity The Kickman 12,5cm 14g

Art-Nr.: RAP-RA3924060 / Marke: Rapala



ab 8,99 EUR / Packung

Grundpreis: 1,80 EUR / pro Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand






Produktinformation



Der Kickman macht seinem Namen alle Ehre, denn er hat einen subtilen Paddelschwanz, der sich auch beim langsamsten Einholen bewegt. Der gesalzene Bauch gibt der Mischung etwas Würze und sorgt für eine wirklich stabile Schwimmaktion.

- Subtile Kicking Paddle Tail Action
- Perfekte Schwimmbewegungen auch bei geringer Geschwindigkeit
- Starker Geruch
- Gesalzener Bauch
- Stabile Schwimmaktion
- Smart Injection Technology™

Länge 12,5cm, Gewicht 14g, Packungsinhalt 5 Stück

Allgemeine Hinweise zur Produktsicherheit Normark, Rapala, VMC

Allgemeine Hinweise zur Produktsicherheit

Dieses Produkt ist ausschließlich zum Angeln bestimmt und darf nur insofern mitgeführt oder verwendet werden, als dass geltendes Recht dem nicht widerspricht. Verwenden Sie das Produkt nur für seinen vorgesehenen Zweck und folgen Sie den zugehörigen Anweisungen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von unbeaufsichtigten Kindern oder Haustieren auf. Das Produkt, einzelne Komponenten oder Teile dessen können mitunter verschluckt werden. Es besteht Erstickgsgefahr.
Dieses Produkt wurde mit Sorgfalt hergestellt. Überprüfen Sie das Produkt dennoch vor jedem Gebrauch gewissenhaft auf sichtbare Schäden oder Mängel. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Beschädigungen festgestellt werden, um Verletzungen

oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Ersetzen Sie defekte Teile gegebenenfalls durch geeignete Ersatzteile. Modifizieren Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie es nur, wenn Sie im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung
• Jighaken sind speziell für das Angeln konzipiert. Verwenden Sie sie nur zum Befestigen von Ködern und zum Fangen von Fischen.
• Beachten Sie, dass Jighaken möglicherweise aus Metallen wie Tungsten, Zinn, Zink, Bismuth, Blei oder Legierungen dieser Metalle hergestellt sein können. Diese Materialien können in der Natur schädlich sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Jighaken den Anforderungen Ihrer Angeltechnik und der zu erwartenden Fischarten entsprechen.

Sicherer Umgang
• Achten Sie darauf, dass Jighaken immer mit äußerster Vorsicht gehandhabt werden, um Verletzungen durch die scharfen Spitzen zu vermeiden.
• Verwenden Sie beim Handhaben von Jighaken Zangen oder Hakenlöser, um die Gefahr von Stichen zu verringern und die Haken sicher zu entfernen.

Regelmäßige Überprüfung
• Überprüfen Sie die Jighaken regelmäßig auf Beschädigungen wie verbogene Spitzen oder Rost. Verwenden Sie beschädigte oder korrodierte Haken nicht weiter.
• Achten Sie darauf, dass Jighaken fest und sicher an der Angelschnur befestigt sind, um den Verlust von Fisch oder Ausrüstung zu vermeiden.

Lagerung
• Bewahren Sie Jighaken in einer sicheren Box oder einem Hakenhalter auf, um sie vor Beschädigungen und Korrosion zu schützen.
• Lagern Sie die Jighaken trocken und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit, um Rostbildung zu verhindern.

Verletzungsrisiken minimieren
• Decken Sie Jighaken immer sicher ab oder sichern Sie sie, wenn sie nicht im Gebrauch sind, um Schnitt- und Stichverletzungen zu vermeiden.
• Tragen Sie beim Umgang mit Jighaken Schutzhandschuhe oder verwenden Sie eine Zange, um direkten Kontakt mit den scharfen Spitzen zu vermeiden.

Sicherheit während des Angelns
• Achten Sie darauf, dass sich beim Auswerfen keine anderen Personen oder Tiere im Gefahrenbereich befinden, um Verletzungen durch den schwingenden Haken zu verhindern.
• Verwenden Sie die richtigen Jighaken in Bezug auf Größe und Art des Fisches, um sicherzustellen, dass der Haken nicht versehentlich in der Haut oder anderen Bereichen stecken bleibt.

Umwelt- und rechtliche Hinweise
• Einige Jighaken bestehen aus Schwermetallen, die Einfluss auf Natur und Gesundheit haben können.
• Die Verwendung von Schwermetallen, insbesondere Blei, kann in manchen Regionen gesetzlich eingeschränkt oder reguliert sein. Überprüfen Sie daher die geltenden Bestimmungen und verwenden Sie umweltfreundlichere Alternativen, wo möglich.

Kinder und Jighaken
• Halten Sie Jighaken von Kindern fern, da sie ein hohes Verletzungsrisiko darstellen können.
• Kinder sollten Jighaken nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden, um sicherzustellen, dass sie richtig gehandhabt werden.

Produktinformation

Durch vorsichtigen Umgang, regelmäßige Inspektionen und sichere Lagerung bleiben Ihre Jighaken sowohl effektiv als auch sicher in der Anwendung, und Sie tragen gleichzeitig zur Schonung der Umwelt bei.

Respekt vor der Natur
• Hinterlassen Sie kein Angelgerät oder dessen Verpackungsmaterialien in der Natur.
• Angeln Sie nur in zugelassenen Gewässern und halten Sie sich an geltende Vorschriften.
• Behandeln Sie gefangene Fische respektvoll und setzen Sie diese, wenn notwendig, vorsichtig zurück.

Notfallvorsorge
• Halten Sie ein Erste-Hilfe-Set bereit, für den Fall, dass es doch es zu Verletzungen kommt.
• Informieren Sie sich über den nächstgelegenen Notfallstandort oder Rettungsdienst, bevor Sie an abgelegenen Orten angeln. Gehen Sie niemals allein angeln, oder informieren Sie zumindest jemanden über Ihren Aufenthaltsort und Ihre Rückkehrzeit.