Shimano Plays 4000A Elektrorolle

Art-Nr.: PLAYS4000A / GTIN: 4969363091130 / Marke: Shimano









Sonderangebot

579,99 EUR / Stück

UVP des Herstellers ~~684,95 EUR / Stück~~ (Sie sparen 104,96 EUR)

Grundpreis: 579,99 EUR / pro Stück
inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit ca. 2-7 Tage

Produktinformation

Entdecken Sie die Plays 4000A: Die ultimative Offshore-Elektrorolle
Wir stellen die Plays 4000A vor, eine leichte elektrorolle, die für den passionierten Salzwasserangler entwickelt wurde. Egal, ob Sie in der Nordsee auf Dorsch angeln oder vor der spanischen Küste einen kampfstarken Thunfisch drillen, diese Rolle ist Ihr perfekter Begleiter. Mit ihrem leistungsstarken Muteki-Motor erreicht die Plays 4000A eine erstaunliche Einzugsgeschwindigkeit von 170 Metern pro Minute und meistert damit selbst die schwierigsten Fänge mühelos. Die beeindruckende maximale Bremskraft von 15 kg sorgt dafür, dass Sie auch größere Fische als erwartet bezwingen können, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen.

Perfekt für jedes Offshore-Abenteuer - Sie suchen eine Rolle, die sich extrem vielseitig einsetzen lässt? Dann ist die Plays 4000A ist Ihre erste Wahl. Ihr geringes Gewicht und ihr kompaktes Design ermöglichen ein angenehmes Handling, vergleichbar mit traditionellen, nicht elektrischen Multirolle, während der robuste Muteki-Motor gleichzeitig eine unvergleichliche Leistung liefert. Stellen Sie sich vor, wie Sie bei einer Angeltour im Mittelmeer mühelos einen Zackenbarsch aus der Tiefe ziehen oder Ihren Köder schnell und bequem einholen. Die Plays 4000A wurde entwickelt, um Ihre Performance und das Erlebnis beim Offshore-Angeln zu verbessern.
Fortschrittliche Technologie für überragende Leistung - Das Herzstück der Plays 4000A ist der superschnelle Muteki-Motor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 170 Metern pro Minute erreicht. Dieses Kraftpaket wird durch eine praktische Kurbelkraft von 6,5 kg und einer maximalen Bremskraft von 15 kg ergänzt, so dass Sie die Power und Geschwindigkeit haben, die Sie für jede Herausforderung auf offener See benötigen. Das exklusive Fire Mach System verbessert aggressives Fast-Drop Fishing, während die abgeschirmten A-RB Kugellager für maximale Laufruhe sorgen. Mit Carbon Cloth Drag Washers für Kontrolle im Drill und einem Fine DOT LCD-Bildschirm für einfache Überwachung und Bedienung ist die Plays 4000A vollgepackt mit Technologie, um Ihr Angelerlebnis zu optimieren.

Sind Sie bereit, Ihre Hochseeangelei auf die nächste Stufe zu heben? Die Plays 4000A ist nicht nur eine Elektrorolle der Einstiegsklasse, sie ist das Tor zu einer Welt voller Angelmöglichkeiten. Ob Sie nun ein erfahrener Angler sind oder gerade erst anfangen, diese Rolle bietet die perfekte Mischung aus Leistung, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit. Rüsten Sie sich mit der Plays 4000A aus und machen Sie jeden Angelausflug zu einem unvergesslichen Abenteuer.

- Rechtshand-Modell
- Übersetzung : 3,2:1
- Gewicht : 1275g
- Bremskraft : 15Kg
- Schnurfassung / PE (NO.-M) : 5-600m, 6-500m, 8-300m, 10-270m
- Schnureinzug (cm) 68cm
- Kugellager : 2
- Praktische Leistung : 10Kg
- Maximale Geschwindigkeit m/min : 170
- Praktische Geschwindigkeit 1Kg m/min 133
- Praktische Geschwindigkeit 5Kg m/min 109

Shimano Sicherheitshinweis Ruten & Rollen

1. Produkt Angelruten und Rollen

Bei der Verwendung von SHIMANO Angelruten und -rollen ist es von grundlegender Bedeutung, die Sicherheit als auch das Angelerlebnis des Benutzers zu gewährleisten.

- Allgemeine Sicherheitsinformationen

Produktinformation

• Haken vorsichtig handhaben: Decken Sie die Angelhaken immer ab oder entfernen Sie diese von den Ruten für den Transport. Verwenden Sie Korken oder Hakenschutzhüllen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
• Abstand einhalten: Fischen Sie mindestens 10 Meter von anderen entfernt, um Unfälle zu vermeiden. Achten Sie vor dem Auswerfen auf Personen hinter Ihnen.
• Anfänger ausbilden: Weisen Sie Kinder und Anfänger in die sichere Handhabung von Ruten und Haken ein, um Risiken zu minimieren.
• Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen Abstand von mindestens sechs Metern zu Hochspannungsleitungen ein, wenn Sie Angelruten tragen oder benutzen.

- Hinweise zur sicheren Nutzung

• Vermeiden Sie High Sticking: Biegen Sie Ihre Rute nicht zu stark, während Sie einen Fisch drillen, was als "High Sticking" bezeichnet wird. Halten Sie die Rute in einem maximalen Belastungswinkel von 45 bis 60 Grad, um Brüche zu vermeiden.

- Ausrichtung der Rute bei Hängern: Wenn sich Ihr Köder festhängt, halten Sie die Rute auf den Haken gerichtet, während Sie rückwärtsgehen, um die Belastung der Rute zu verringern.
- Vorsicht bei Kohlefaser: Kohlefaserruten sind zwar stark, können aber spröde sein. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder gegen harte Oberflächen zu schlagen, da dies zu Schäden führen kann.
- Sicherer Transport: Nehmen Sie Ihre Rute immer auseinander und legen Sie sie während des Transports in eine Schutzhülle, um Schäden durch äußere Einflüsse zu vermeiden.
- 

Kohlefaserruten leiten Elektrizität. Verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder in der Nähe von Stromleitungen.
- Versuchen Sie niemals, Köder oder Vorfächer aus Bäumen oder Büschen herauszuziehen, indem Sie Druck auf die Rute und die Angelschnur ausüben. Dies kann dazu führen, dass der Köder/das Blei in Richtung des Anglers katapultiert wird. Benutzen Sie nur Ihre Hände, um den Köder/das Blei zu befreien.